柱頭てもと施工型金物　かべつよし選定チャート

STEP 1　面材選定

仕上げの下地処理や耐力の大小により選定する面材を決めます。

MDFかべつよし

モイスかべつよし

STEP 2　壁の仕様

柱のスパンや、壁の収まり（大壁・入隅・真壁等）により選定する部材を決めます。

大壁



入隅

真壁

STEP 3　発注内容

設計内容に対応した部材発注するために必要な製品名と数量を決めます。

【1】MDF　大壁 T
設計編 P23

MDFかべつよし
大壁用　1セット

STEP 1 面材選定

柱頭てもと施工型金物

【商品名】

【柱スパン】

かべつよし
面材選定チャート

壁仕上げの
下地処理

下地ベニヤ等を張ってから仕上げ

MDFかべつよし
【厚9.0mm】

その他特性は
こちらをクリック

1P
(600～1,000mm)

STEP 2-1
壁の仕様へ

1．5～2P
(1,350～2,000)



STEP 2-2
壁の仕様へ

クロスや塗壁を直接仕上げ

モイスかべつよし
【厚9.5mm】

その他特性は
こちらをクリック

1P
(600～1,000mm)

STEP 2-3
壁の仕様へ

1．5～2P
(1,350～2,000)



STEP 2-4
壁の仕様へ

STEP 2-1

壁の仕様

MDFかべつよし

＜1Pの場合＞

【壁の仕様】　【姿図】

柱スパン　1P
600～1000mm

柱　柱

MDFかべつよし
仕様選定チャート
柱スパン：1P

壁の納まり
Ⅰ：大壁
Ⅱ：入隅
Ⅲ：真壁

Ⅰ：大壁

柱　柱

【1】MDFかべつよし
大壁　T
設計マニュアル P28



Ⅱ：入隅

柱　受材　柱

【2】MDFかべつよし
入隅　U
設計マニュアル P29



Ⅲ：真壁

柱　受材　受材　柱

【5】MDFかべつよし
真壁　V
設計マニュアル P32



STEP 3 I 1　発注内容へ

STEP 2-2

壁の仕様

MDFかべつよし

＜1.5～2Pの場合＞

MDFかべつよし
仕様選定チャート
柱スパン：1.5～2P

柱スパン　1.5～2P
900～1000mm　450～1000
柱　間柱　柱
添え柱　添え柱

柱スパン　1.5～2P
900～1000mm　450～1000
柱　後施工柱　柱

間柱の有無
Ⅰ：間柱あり
Ⅱ：間柱なし

Ⅰ：間柱あり

壁の納まり
Ⅰ：大壁
Ⅱ：真壁・入隅

Ⅱ：間柱なし

壁の納まり
Ⅰ：大壁
Ⅱ：真壁・入隅

【壁の仕様】　【姿図】

Ⅰ：大壁

【3】MDFかべつよし
大壁　添え柱　W
設計マニュアル P30

柱　間柱　柱
添え柱　添え柱

Ⅱ：真壁・入隅

【6】MDFかべつよし
真壁　添え柱　Y
設計マニュアル P33

柱　受材　間柱+添え柱　受材　柱

Ⅰ：大壁

【4】MDFかべつよし
大壁　後施工柱　X
設計マニュアル P31

柱　後施工柱　柱

Ⅱ：真壁・入隅

【7】MDFかべつよし
真壁　後施工柱　Z
設計マニュアル P34

柱　受材　後施工柱　受材　柱

STEP3 I 2　発注内容へ

STEP 3-1

発注内容

MDFかべつよし

＜1Pの場合＞



壁の仕様	発注内容	木耐博士での表示記号
【1】MDFかべつよし 大壁 T 設計マニュアル P28	MDFかべつよし 大壁用 1セット	KTT
【2】MDFかべつよし 入隅 U 設計マニュアル P29	MDFかべつよし 大壁用 1セット 入隅キット 1セット	KTU
【5】MDFかべつよし 真壁 V 設計マニュアル P32	MDFかべつよし 真壁用 1セット	KTV

STEP 3-2

発注内容

MDFかべつよし

＜1.5～2Pの場合＞



壁の仕様	発注内容	木耐博士での表示記号
【3】MDFかべつよし 大壁 添え柱 W 設計マニュアル P30	MDFかべつよし 大壁用 2セット ＋てもとせーこ 1セット	KTW
【6】MDFかべつよし 真壁 添え柱 Y 設計マニュアル P33	MDFかべつよし 真壁用 2セット	KTY
【4】MDFかべつよし 大壁 後施工柱 X 設計マニュアル P31	MDFかべつよし 大壁用 2セット 板柱太 1セット ＋てもとせーこ 1セット	KTX
【7】MDFかべつよし 真壁 後施工柱 Z 設計マニュアル P34	MDFかべつよし 真壁用 2セット 板柱太 1セット ＋てもとせーこ 1セット	KTZ

STEP 2-3

壁の仕様

モイスかべつよし

＜1Pの場合＞

【壁の仕様】

【姿図】

柱スパン　1P
600～1000mm

柱　柱

モイスかべつよし
仕様選定チャート
柱スパン：1P

壁の納まり
Ⅰ：大壁
Ⅱ：入隅
Ⅲ：真壁

Ⅰ：大壁

柱105角　柱105角

【8】モイスかべつよし
大壁　t
設計マニュアル P28

Ⅱ：入隅

柱　柱
受材

【9】モイスかべつよし
大壁入隅　u
設計マニュアル P29

Ⅲ：真壁

柱　受材　受材　柱

【12】モイスかべつよし
真壁　v
設計マニュアル P32



STEP 3 I 3　発注内容へ

STEP 2-4

壁の仕様

モイスかべつよし

＜1.5～2Pの場合＞

【壁の仕様】　【姿図】

モイスかべつよし
仕様選定チャート
柱スパン：1.5～2P

柱スパン　1.5～2P
900～1000mm　450～1000
柱　間柱　柱
添え柱　添え柱

柱スパン　1.5～2P
900～1000mm　450～1000
柱　後施工柱　柱

間柱の有無
Ⅰ：間柱あり
Ⅱ：間柱なし

Ⅰ：間柱あり

壁の納まり
Ⅰ：大壁
Ⅱ：真壁・入隅

Ⅰ：大壁

【10】モイスかべつよし
大壁　添え柱　w
設計マニュアル P30

柱　間柱　柱
添え柱　添え柱



Ⅱ：真壁・入隅

【13】モイスかべつよし
真壁　添え柱　y
設計マニュアル P33

柱　受材　間柱+添え柱　受材　柱



Ⅱ：間柱なし

壁の納まり
Ⅰ：大壁
Ⅱ：真壁・入隅

Ⅰ：大壁

【11】モイスかべつよし
大壁　後施工柱　x
設計マニュアル P31

柱　後施工柱　柱



Ⅱ：真壁・入隅

【14】モイスかべつよし
真壁　後施工柱　z
設計マニュアル P34

柱　受材　後施工柱　受材　受材　柱



STEP3 I 4　発注内容へ

STEP 3-3

発注内容

モイスかべつよし

＜1Pの場合＞

壁の仕様	発注内容	木耐博士での表示記号
[8] モイスかべつよし 大壁 t 設計マニュアル P28	モイスかべつよし 大壁用 1セット	MTt
[9] モイスかべつよし 大壁入隅 u 設計マニュアル P29	モイスかべつよし 大壁用 1セット 入隅キット 1セット	MTu
[12] モイスかべつよし 真壁 v 設計マニュアル P32	モイスかべつよし 真壁用 1セット	MTv

STEP 3-4

発注内容

モイスかべつよし

＜1.5～2Pの場合＞



壁の仕様	発注内容	木耐博士での表示記号
【10】モイスかべつよし 大壁 添え柱 w 設計マニュアル P30	モイスかべつよし 大壁用 2セット	MTw
【13】モイスかべつよし 真壁 添え柱 y 設計マニュアル P33	モイスかべつよし 真壁用 2セット	MTy
【11】モイスかべつよし 大壁 後施工柱 x 設計マニュアル P31	モイスかべつよし 大壁用 2セット 板柱太 1セット	MTx
【14】モイスかべつよし 真壁 後施工柱 z 設計マニュアル P34	モイスかべつよし 真壁用 2セット 板柱太 1セット	MTz